# 台塑石化公司烯烴部

開發「乙炔轉化器操作優化模組」 提升產值報告

報告人:郭柏興 2022年8月18日 【密】【會後回收】

# 執行摘要

- 1. 烯烴三廠(OL-3)乙炔轉化器的功能係將不純物乙炔氫化使乙烯產品合格,但同時部份乙烯也會進一步被氫化成副產品乙烷。
- 2. 為減少轉化器內乙烯被反應成乙烷,開發優化模組以提高乙烯產品收率。
  - (1)以穩態模擬軟體Aspen Plus模擬乙炔轉化器,確認提高乙烯收率變數控制 方向性及模組安全操作範圍。
  - (2)以AI大數據主成分分析確認54個變數權重,篩選出17個相關變數。
  - (3)導入動態線上控制軟體DMC3(Dynamic Matrix Control; AspenTech 產品),開發操作優化模組,預測轉化器各床出料乙炔濃度變化,進而計算 最適化變數操作組合,直接控制入料氫氣量及入料溫度,優化操作組合以 提高乙烯收率。
- 3. 投資金額:12,660千元。

專案完成後,乙烯回收增加3,520噸/年,年效益27,245千元。


回收年限: 0.46年。

# 簡 報 內 容

- 一、製程說明
- 二、動機說明
- 三、模組開發優化成果
- 四、模組開發建置流程說明
- 五、結論及後續推動事項


# 一、 製程說明(1/3)

▶OL-3製程是以輕油入料裂解成諸多產品後,經一系列分離過程,最後在去乙烷塔 塔頂二碳餾分中包括主產品乙烯、副產品乙烷及不純物乙炔,乙炔轉化器係將乙炔




# 一、製程說明(2/3)

- ▶轉化器反應式:乙炔 $+H_2$  → 乙烯(放熱反應) 乙烯 $+H_2$  → 乙烷(放熱反應)
- ▶轉化器為避免反應放熱造成高溫,設計為三床串聯式操作,各床之間有冷卻器 降溫,各床有氫氣注加控制及入料溫度控制共6個操作變數。




# 一、 製程說明(3/3)

#### ▶轉化器主反應與副反應:



#### ▶轉化器性能指標:



▶控制目標:乙炔完全反應即轉化率100%,乙烯最少反應即選擇率最大化。

# 二、動機說明

	問題點		改善對策
1.	轉化器入料的乙炔濃度因輕油原料以及	1.	開發操作優化模組,預測各床出料乙炔
	裂解條件而變動,造成轉化器操作變動		濃度,由模組直接給定6個操作變數之
	較大,影響控制穩定。		設定值,以穩定控制。
2.	目前操作以維持乙烯產品合格為主,則	2.	產品合格為前提下,最適化氫氣注加量
	保守注加過量氫氣,即優先考量轉化率		及入料溫度操作組合,同時考量轉化率
	過度反應降低了乙烯產品收率。		及選擇率,以提高乙烯產品收率。

#### >氫炔比例及入料溫度對乙炔轉化器性能影響:


氫炔比例及入料溫度須一增一減搭配調整,才能同時確保產品合格及乙烯收率。

項目	升/降	乙炔轉化率 (產品合格)	乙烯選擇率(乙烯收率)
1. 氫炔比例	1	+	_
(氫氣/乙炔) 2. 入料溫度	1		+

# 三、模組開發優化成果


#### 1. 控制組合優化

- ➤由Aspen Plus模擬驗證氫炔比例對選擇率影響程度比溫度大,故控制策略上維持 產品合格下,控制組合往提高入料溫度,降低氫炔比例方向移動。
- >第一床及第二床增加入料溫度以增加轉化率,此時有空間降低氫炔比例。
- >第三床控制穩定後,可同時降低入料溫度及氫炔比例。




# 三、模組開發優化成果

- 2. 各床出料乙炔濃度控制穩定
- ▶優化模組為動態預測各床轉化器出料乙炔濃度,適當調整相關變數以平衡變化量, 保持各床出料乙炔濃度穩定。
- ▶ 導入優化模組前轉化器出料乙炔濃度變動大,導入後各床出料乙炔濃度控制穩定,第三床出料乙炔濃度趨近於目標值3.0 ppm(0.0003 mol%)。



# 三、模組開發優化成果


- 3. 乙烯產品收率提升
- ▶ 導入優化模組後,選擇率由改善前45%上升至55%,選擇率增加10%,換算乙烯回收增加3,520噸/年,年效益27,245千元。



2019/9


	產	單價			
項目	優化控制前 (A)	優化控制後 (B)	差異 (B)-(A)	(美元/噸)	年效益
轉化器選擇率	45%	55%	10%	I	-
乙烯(噸/年)	1, 359, 200	1, 362, 720	3, 520	1,092	3,843,840 美元/年
乙烷(噸/年)	240, 800	237, 280	-3, 520	834	-2,935,680 美元/年
合計年效益(美	908, 160				
合計年效益(新台幣,千元/年)(匯率:30)					27, 245

#### 模組架構




- AI 大數據分析 (自行開發)
- ▶資料盤點及清理
- >篩選特徵參數。

歷史 資料庫



- DMC3動態矩陣控制器 (內建AI,合作開發)
- >建立動態預測模組。
- > 最適化調整操作變數



- Aspen Plus 轉化器模擬 (自行開發)
- >確認控制方向性。
- ▶確認安全操作範圍。







資料盤點與清理

數據探索分析

模組開發

線上應用


#### 資料盤點與清理

#### >資料盤點:

收集轉化器最近二個完整操作週期54個變數(2014/9~2018/12),將近四年的DCS 操作數據與線上分析儀數據約每分鐘一筆供分析。

#### >資料清理(剔除離群值):

- (1)離群值是指因製程開停車、異常、或儀錶異常時所產生的偏離數據。
- (2)為避免模組分析錯誤訊息,需要進行資料清理,剔除偏離數據。
- (3)資料清理後的有效數據量為164萬筆。



資料盤點與清理


數據探索分析

模組開發

線上應用

#### 篩選特徵參數

▶歷史資料庫以統計分析的主成分分析法(PCA),由54個變數中選出17個權重大的 特徵參數,其數據再導入DMC3,以建立動態控制模組。



資料盤點與清理


數據探索分析

模組開發

線上應用

#### Aspen Plus理論模型應用1-確認控制方向

▶根據理論基礎確認變數與選擇率的關係,用於確認DMC3模型控制方向是否正確。 (入料乙炔濃度/,氫炔比例〉,入料溫度〉,都會使乙烯選擇率/)



資料盤點與清理


數據探索分析

模組開發

線上應用

#### Aspen Plus理論模型應用2-確認安全操作範圍

- ▶保護系統溫度上限:連鎖跳車設定溫度為>160°C。
- ▶模擬目標:第一床出料達廠商設計觸媒反應末期最高溫度120°C時之操作條件。
- ▶模擬結果:氫炔比例為1.3且入料溫度為75°C,出料溫度會達120°C,而控制模組操作區間限定於氫炔比例1.0~1.1,入料溫度上限75°C以下,故可確認操作之安全性。第一床入料氫炔比與入料溫度(入料乙炔濃度=1.8 mol%條件下)



資料盤點與清理

數據探索分析

模組開發

線上應用

 $R^2 > 0.95$ 

上線

控制

DMC3動態控制模組建置

#### 持續調校模組,提高預測準確度

#### (一)選定變數及 建立種子模型

- > 選定操作變數 前饋變數及 控制目標。
- >建立種子模型

種子模型

#### (二)階躍測試

調整操作變數 記錄控制目標 變化趨勢,用 內建AI自動找 出特徵曲線。 (Step Change)


調 動 整 態 條 反

#### (三)建立模組

選定具關聯性 的特徵曲線, 設定控制策略 建立模組。

#### (四)驗證模組

即時數據比對其 模組預測值,以 驗證模組可靠度



矩陣式模型

準確度驗證

學習動態關聯性

資料盤點與清理

數據探索分析

模組開發

線上應用

- (一)選定變數及建立種子模型-17個特徵參數再分類
- ▶操作變數:可直接改變設定值的變數,依據轉化器設計,選定三個床入料氫氣 注加流量及三個入料溫度為操作變數。
- ▶前饋變數:前段製程的變化,會影響模組預測的變數,選定入料流量、入料乙炔 濃度為前饋變數,以預測轉化器即將之變化量。
- ▶控制目標:操作變數要控制的目標,選定三個床入料氫炔比例、三個出料乙炔 濃度、三個床溫差為控制目標。

類別	項次	項目	單位	可控範圍	最大調整間距
	1	第一床入料氫氣流量	Kg/h	180. 0~254. 0	4. 0
   操作變數	2	第一床入料溫度	°C	37. 0~75. 0	1.0
保作愛製	• • •	• • •	• • •	• • •	• • •
	6	第三床入料溫度	°C	47. 4~57. 0	0. 5
前饋變數	1	第一床入料乙炔濃度	mol%	_	_
別領愛数	2	第一床入料流量	T/h	_	_
	1	第一床氫氣/乙炔比例	-	1.00~1.10	
	2	第二床氫氣/乙炔比例	-	1. 30~1. 90	
控制目標	• • •	• • •	• • •	• • •	_
	8	第三床溫差	°C	0.0~5.0	
	9	第三床過剩氫氣濃度	mol%x10 <sup>-4</sup>	50.0~300.0	


資料盤點與清理

數據探索分析

模組開發

線上應用

- (一)選定變數及建立種子模型-DMC3建立初始模型
- ▶導入篩選的特徵參數之歷史數據,再次檢視合理性,DMC3軟體利用內建AI功能 (偏最小平方迴歸;PLS)建立操作變數與控制目標之間由動態至平衡的初始種子模型。
- ▶配合Aspen Plus 模擬結果確認模型合理性,及設定變數合理安全操作範圍。



資料盤點與清理


數據探索分析

模組開發

線上應用

#### (二)階躍測試 (Step Change)

- ▶針對6個操作變數,依排定時間調整各種不同幅度的變化量,以提供大量有意義的數據,用於改善種子模組預測曲線,提高準確度。
- ▶以第一床入料溫度為例:在可控範圍內設定變動幅度,DMC3自動調整設定值, 記錄控制目標的變化趨勢之特徵曲線,據以改善操作優化模組。



資料盤點與清理


數據探索分析

模組開發

線上應用

#### (三)建立模組

- > 所有變數完成階躍測試後,篩選具關聯性特徵曲線,建立矩陣式優化模組。
- ▶特徵曲線:以氫氣流量為例,提高第一床入料氫氣流量1Kg/h,會使第一床出料乙炔 濃度降低0.01mol%,模組可依定量關係決定氫氣注加的時機及幅度。



資料盤點與清理

數據探索分析

模組開發

線上應用

#### (三)建立模組-設定控制策略

- ▶當一個控制目標有多個操作變數可調整時,會依據操作經驗及Aspen Plus模擬結果 朝有利於選擇率之方向,排定變數調整的優先順序。
- $\triangleright$ 以第一床出料乙炔濃度高為例:可增加氫氣量或是增加入料溫度,模組會依 $1\rightarrow 2$ 順序,若無其他控制目標受限,優先依模組定量關係調升入料溫度。



		<b>一</b>	日極	
		控制目標		
	E制策略	第一床出料 乙炔濃度		
	第一床)	Lo	Hi	
操作	氫氣流量	1	2	
變數	入料 溫度	2	1	

操作順序: $1\rightarrow 2\rightarrow 3$ 

▲ 實心有利方向 ▲ 空心不利方向

資料盤點與清理


數據探索分析

模組開發

線上應用

#### (四)驗證可行性

▶操作優化模組上線前須經反覆階躍測試及調校模型,直到確認模型各控制目標預測值與實際工廠測量值相當接近(R²>0.95),再上線實際做控制。



資料盤點與清理

數據探索分析

模組開發

線上應用

#### 上線自動調控(自動執行人機界面)

DMC3上線控制後,操作優化模組會依據特徵曲線及控制策略所定優先順序,調控操作變數,使控制目標在上下限卡邊操作,以穩定各床出料乙炔濃度。



第三床乙炔出料維持在上限值 3 mol% × 10-4

# 五、結論與後續推動事項

- 1. 烯烴三廠乙炔轉化器優化模組上線後,模組自動調控轉化器三個床六個操作變數,達到穩定控制與操作變數優化操作。
- 2. 將理論基礎及設備安全操作範圍納入優化模組,確認優化模組方向正確 及在安全範圍內操作。
- 3. 選擇率由45%提升至55%,增加10%,乙烯回收增加3,520噸/年,年效益 27,245 千元。
- 4. 後續擬比照烯烴三廠導入新版軟體 DMC3經驗,升級烯烴一廠 (2022/7~2023/6)與烯烴二廠(預定 2023/1~2023/12)現有舊軟體至 DMC3,使烯烴部獲取最大利益。

# 報告完準

# 附錄 專有名詞中英文對照表

英文縮寫	英文全名	中文名稱	說明
AI	Artificial Intelligence	人工智慧	機器能夠從經驗中學習、配合新的輸入訊息做調整 並執行仿人類的工作。
-	Aspen Plus	化工製程模擬軟體	內建大量化學物性數據庫,可執行化工製程模擬。
-	AspenTech	艾斯本技術公司(美)	為提供化工製程模擬的技術服務公司。
CV	Controlled Variable	受控變數(調控目標)	DMC3模型受到控制的觀察目標。
DCS	Distributed Control System	分散式控制系統	為目前化工廠控制系統,控制器分散且有備容,以避免單一故障影響工廠操作。
DMC3	Dynamic Matrix Control	動態矩陣控制	為機器學習中的多變數反饋控制模型,以矩陣運算 達到優化操作目標。
-	Gain	增益值	DMC3建模的一個步驟,特徵曲線上操作變數做單位變化時,控制目標隨之變化量。
MV	Manipulated Variable	操作變數	DMC3模型直接操作調整的變數。
PLS	Partial Least Squares Regression	偏最小平方迴歸	為機器學習中線性模型。
PCA	Principal Component Analysis	主成分分析法	可用於分析各變數權重之方法。
$\mathbb{R}^2$	R square, Coefficient of determination	判定係數	用以評估模型準確度,1.0表示完全準確,一般須 高於0.9才可應用於模擬。
-	Step Change	階躍測試	DMC3建模重要程序,改變MV觀察CV變化量。